

CENTRAL DE EMERGÊNCIA CL 600 UNE



Central inteligente para uso normal e emergência, permitindo o funcionamento das luminárias LED UNE com sensor de presença em modo normal e iluminação contínua em emergências.

ESPECIFICAÇÕES:

- › **Funcionamento:** Central de uso normal. Havendo energia a central acenderá a luminária LED UNE no modo normal (atua o sensor de presença). Faltando energia a mesma luminária acenderá no modo emergência (o sensor de presença não atua).
- › **Bateria:** 2 baterias, 24V com 1 saída para até 100 luminárias LED UNE (Bateria NÃO INCLUSA).
- › **Voltagem:** Bivolt automática 110/220Vac.
- › **Funções:** O controle de acendimento das lâmpadas em emergência é acionado pela central.
A chave liga/desliga rede atua somente sobre a central.
Na posição desliga corta a alimentação das baterias e aciona as lâmpadas em emergência.
A rede que alimenta as lâmpadas (borne 5 e 7) permanece energizada.
O Sensor de Presença só atua com a energia da rede, não funciona em emergência.